# Grado en Ingeniería Informática

# Dispositivos Hardware e Interfaces DHI

Práctica 01: Reflejos (sin usar Interrupciones externas)

Profesores de la asignatura





- **Objetivos**.- Conseguir que el alumno se familiarice con el manejo de los puertos de entrada/salida digitales y del puerto serie USART del Arduino.
- **Descripción**.- Se trata de realizar un detector de reflejos midiendo el tiempo de reacción usando un hardware muy sencillo basado en el Arduino Uno.
- Funcionamiento.- Un led verde encendido indica que el sistema está preparado para iniciar la prueba. Al accionar el pulsador se apaga el led verde y se inicia un tiempo de espera aleatorio entre 400 y 1200 ms, transcurrido el cual se enciende un led rojo y se inicia el contador de tiempo en ms de espera de accionamiento de pulsador. Cuando esto ocurre se apaga el led rojo, se envía por el puerto serie el valor del contador de tiempo en ms con un mensaje de texto y se vuelve al estado inicial. Se debe detectar el accionamiento del pulsador antes del encendido del led rojo. No usar interrupciones externas.



## Mensajes:

- Si tiempo < 100 ms: "ENHORABUENA! Excelentes reflejos"
- Si tiempo > 200 ms: "Intente de nuevo"
- Resto tiempos: "BIEN! Buenos reflejos"
- Si se adelanta la pulsación al encendido del led rojo: "NO SE PRECIPITE. Intente de nuevo"

```
  ○ COM3

                                                    Enviar
NO SE PRECIPITE. Intente de nuevo
       BIEN! Buenos reflejos
       Intente de nuevo
       Intente de nuevo
      ENHORABUENA! Excelentes reflejos
197ms BIEN! Buenos reflejos
196ms
       BIEN! Buenos reflejos
       Intente de nuevo
       BIEN! Buenos refleios
       Intente de nuevo
NO SE PRECIPITE. Intente de nuevo
        Intente de nuevo
NO SE PRECIPITE. Intente de nuevo
       Intente de nuevo
       Intente de nuevo
Desplazamiento automático
                           No hay fin de línea 🔻
                                             9600 baudio
```




#### Material:

- 1 x Arduino Uno con cable USB a PC
- 1 x Tarjeta prototipado (protoboard)
- 1 x Pulsador
- 1 x Led verde
- 1 x Led rojo
- 2 x Resistencias de 100 Ω a 1 kΩ
- 1 x Resistencia de 4k7 a 10 kΩ
- 1 x Juego de cables




#### Conexiones:






## Montaje





Diagramas de flujo (I)





## Diagramas de flujo (II)

